

1. Voorwoord

Geachte klant,

Wij danken u voor de huur van deze mobiele elektrische kachel. De kachel is bedoeld om lucht te verwarmen in bouw werken / keten, enz. en is gemaakt voor horizontale binnen opstelling. Wij streven voortdurend naar verbeteringen van onze producten, hieruit voortvloeiende veranderingen zijn zonder voorbehoud en zonder de verplichting de reeds op de markt zijnde kachels te wijzigen.



2. Veiligheid

- De kachel dient altijd op een goed geaard stopcontact aangesloten te worden, dat aan in het land geldende normen voldoet.
- Het feit dat de kachel functioneert, wil niet zeggen dat hij ook goed geaard is. Bij twijfel raadpleeg een deskundige.
- Indien u een verlengkabel gebruikt, zorg er voor dat deze goed geaard is, en zwaar genoeg is voor de kachel. (3x 2,5mm²)
- Bij gebruik van een kabelhaspel dient deze geheel uitgerold te zijn. Wanneer dit niet gebeurt bestaat het gevaar dat de haspel verbrandt.
- De lucht in- en uitlaat nooit afdekken of blokkeren en er geen voorwerpen in steken.
- Plaats geen brandbare voorwerpen vóór de kachel en houd voldoende afstand.
- De kachel niet in explosiegevaarlijke ruimtes gebruiken of in ruimtes met agressieve gassen, zoals ammoniak, lijm / verfverduunners, enz.
- Verwijder nooit de kap als de kachel aangesloten is op het stopcontact.
- Reinig de binnenkant van de kachel nooit met water, maar met perslucht.
- Indien u zichtbare gebreken constateert, de kachel direct spanningsloos maken en laten repareren door een deskundige.
- Houd steeds rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften ter preventie van gevaar en ongevallen.

3. Installatie

- Controleer of de kachel op de juiste spanning / frequentie wordt aangesloten. Zie typeplaat. Komt dit niet overeen, dan dient u de kachel niet aan te sluiten.
- Plaats de kachel altijd horizontaal met de voetdoppen / wielen onder.
- Stel de kachel DE25 in werking door de stekker in het stopcontact te steken.

4. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de fabrikant is uitdrukkelijk beperkt tot het nakomen van omschreven garantieverplichting van de kachel. Elke vordering tot schade vergoeding van de fabrikant / leverancier zijn uitgesloten, behoudens de garantieverplichting van de kachel. Volgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door de kachel, zijn uitgesloten. Verplichtingen tegenover en afspraken met derden, zullen door ons niet erkend worden. Deze garantie voorwaarden zijn algemeen bindend.

5. Werking

De DE25 kachel is dubbelwandig uitgevoerd en bestaat uit een sendzimir plaatstalen koker en een buitenomkasting. In de koker zijn één of meerdere RVS verwarmingselementen gemonteerd en een axiaal ventilator, die de lucht over de elementen blaast.

Op de koker zijn 1 of meerdere maximaal thermostaten (clixons) gemonteerd (63 en 82°C) die de verwarmingselementen uitschakelen als de kachel te warm wordt (bijvoorbeeld als de luchtstroom te laag is) of als de koker aan de binnenzijde te vuil (zwart) is.

Na het afkoelen van de maximaal thermostaten schakelen deze vanzelf weer in (automatische reset). Zorg wel voor een betere luchtstroom of maak de koker schoon.

6. Bediening

Voor het in werking zetten van de DE25 kachel, dient u de stekker in het stopcontact te steken.

7. Storing zoeken

De meest voorkomende storingen zijn:

- Eénzekering defect in uw installatie (draai deze goed vast).
- Eén draad los of verbrandt in de stekker/contraverlengkabel (Vuilpenne of bussen van de stekker, schroeven los)
- Kabel of verlengkabel afgekneld, één draad onderbroken.